

Sibirisk Vattenbana 3-5 år



Tappa Trä AB-070237 10 40

Instruktion för montering av Sibirisk VattenBana 3-5 år.

Monteringsinstruktion

1. Börja med att hitta ett lämpligt ställe för huvudkaret. (kar 1 enl. Ritning) Det bästa är om man har en höjd att ställa det på för att få en naturlig lutning på banan. Ställ ner karet och markera var fötterna är på marken. Gör hål för jordankare i marken. Montera jordankare på benen och ställ ner banan i hålen. Väg av med ett vattenpass så att karet är plant i våg. Karet kan gärna luta lite mot dammluckan.

Vill man ha en produkt som står emot röta ännu bättre och blir något lättare att rengöra kan man olja in den med träolja.

2. Lägg ut de längre karen (2 och 3 enl. Ritning) samt avslutningskaret (4 enl. ritning) på marken för att planera var banan kommer att sluta. Det första karet måste vara i 90 grader mot huvudkaret för att vattenhjulet ska få maximalt med vatten och därmed fungera optimalt. Det följande karet samt avslutningskaret kan dock vridas i vilken önskad riktning som helst för att få en lite roligare bana. När man hittat önskad placering så placerar man de medföljande två lösa benen i änden på det första karet ca 300-400 mm från änden. Gör hål för jordankare och slå ner dessa i marken. Skruva fast benen mot karet med medföljande vinkeljärn. Sätt fast kar 2 på ramen av kar 1 med 2 av de medföljande håljärnen. Se noga till att ev. Vassa kanter på järnen slås ner.

3. Placera nästa långa kar (3 enl. Ritning) under kar 2 i önskad vinkel. Se till att karet når tillräckligt långt under för att hålet i kar 2 skall bli centralt placerat i kar 3. Fäst ihop karen på två sidor med de medföljande håljärnen. Järnen kan monteras på det ena karet och sedan knackas i önskad vinkel med hammare. På det viset kan man fästa ihop karen i många olika vinklar. Se noga till att ev. Vassa kanter på järnen slås ner.

4. Skjut in kar 4 så att kar 3 vilar på kanten på kar 4. (Se bild 2) Se till att det blir tillräckligt långt för att vattenröret från kar 3 räcker in ca 150-200 mm i kar 4. Kar 4 kan placeras i valfri vinkel mot kar 3. Markera på marken var benen på kar 4 är. Ta bort kar 4. Gör hål för jordankare. Montera kar 4 i hålen. Montera ihop kar 3 och för med de medföljande håljärnen enligt beskrivning ovan. Se noga till att ev. Vassa kanter på järnen slås ner.

5. Anslut eventuell spilledning från kar 4 (extra tillbehör) med medföljande slangklämma.

6. Anslut vattenslang till kar 1.

7. Montera vattenhjul i lagerbockarna och sätt de löst på kar 2 under dammluckan. Se till att kar 1 är fyllt med vatten och justera dammluckan så att maximalt vattentryck erhålls. Justera lagerbockarna i längsled på kar 2 efter vattenstrålen så att vattenhjulet snurrar lätt och maximalt. Markera hålen i lagerbockarna och förborra. Skruva fast lagerbockarna i hålen och sätt dit vattenhjulet.

Att tänka på:



Tappa Trä AB-070237 10 40

Instruktion för montering av Sibirisk VattenBana 3-5 år.

Se till att banan har tillräcklig lutning.

Det blir mycket vatten efter banan. Se till att vattnet kan ledas bort så att det inte blir en olägenhet. Spilledning finns att köpa som extra tillbehör i önskad längd.

Om underlaget inte tillåter att jordankare slås ner i hela sin längd kan dessa kapas. Dock maximalt halva spjutets längd.

Teknisk specifikation:

Material:Sibirisk Lärk (obehandlad) Metall(sammansättning,)Aluminium (tråg) Polyeten (vattenhjul dammlucka m.m) Formplywood (botten) Trälim(sammansättning)

Ytbehandling:

Vi har valt att ej tillsätta några kemiska preparat för att få en så genuin och giftfri produkt som möjligt.

VattenBanan är därför helt obehandlad och tillverkad av Sibirisk Lärk som är ett giftfritt och naturligt röttåligt material.

Detta behöver normalt sett inte ytbehandlas.



Tappa Trä AB-070237 10 40

Förskoleservice

Vi är ett företag baserat i Iggesund, Hälsingland. Vi tillverkar produkter främst till Förskolor/skolor och privatpersoner. Vår affärsidé är att tillverka kvalitetsprodukter som håller. De flesta av våra produkter tillverkar vi i miljövänlig, giftfri Sibirisk Lärk. Se vår hemsida för fler av våra produkter.

www.forskoleservice.se



Tappa Trä AB-070237 10 40

Instruktion för montering av Sibirisk VattenBana 3-5 år.



Tappa Trä AB-070237 10 40